

Návod k použití

CZ

Spínací zásuvka týdenní, digitální

4731550



Děkujeme Vám za projevenou důvěru zakoupením výrobku značky FK technics. Tento návod Vás seznámí s uvedeným výrobkem, jeho funkcemi a správnou obsluhou.

NEPŘEHLÉDNĚTE

- Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod a bezpečnostní upozornění, abyste předešli případným škodám, či zranění.
- Ponechte si tento návod k obsluze, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!
- Tento návod k obsluze je součástí výrobku a obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze.
- Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.
- Obsah tohoto návodu je vázán autorskými zákony a bez písemného souhlasu firmy FK technics, spol. s r.o., nesmí být jeho obsah reprodukován.

UPOZORNĚNÍ

- Používejte zařízení pouze k účelům, pro které je určeno s ohledem na jeho technické specifikace. Jeho přetížení či vyšší napětí může zařízení zničit.
- Instalaci zařízení smí provádět jen kvalifikovaná osoba.

Společnost FK technics, spol. s r.o. nenese odpovědnost za případné škody vzniklé neodbornou manipulací s výrobkem.

PŘED POUŽITÍM

Pokud není displej funkční, zapojte FKEF4 do zásuvky 230VAC a nechte ji nabíjet. Po cca 2 hodinách stiskněte červené tlačítko MASTERCLEAR, čímž se displej rozsvítí a FKEF4 je plně funkční. Pro plné nabití nechte v zásuvce cca 12 hodin.

POPIS PRODUKTU

Digitální spínací zásuvka slouží k časovému spínání domácích spotřebičů. Pokud potřebujeme zapnout nebo vypnout spotřebič v určitém časovém rozmezí, stačí naprogramovat zásuvku dle níže uvedených pokynů a připojit spotřebič do digitální spínací zásuvky. Spínač má několik funkcí, můžeme jej nastavit na každý den nebo pouze na dny určité. Funkce Summertime umožňuje jednoduchý přechod ze zimního času na letní a naopak, a funkce RND (random) umožňuje, že zapnutí a vypnutí budou prováděna náhodně v intervalu 0-32 minut mezi 18:00 a 6:00.

INSTALACE

1. Zasuňte spínací hodiny do zásuvky.
2. Ponechte je v zásuvce aspoň 12 hod. aby se mohly nabít zálohovací baterie.
3. Po nabití nastavte hodiny do základního stavu stiskem tlačítka **MASTER CLEAR** pomocí špičatého předmětu.

POZOR: nepoužívejte obyčejnou tužku, úlomky mohou poškodit přístroj

4. Tím jsou hodiny připraveny k nastavení a použití.

NASTAVENÍ PŘESNÉHO ČASU

1. Stiskněte a podržte tlačítko **CLOCK** a současně stiskněte tlačítko **WEEK** dokud se na displeji nezobrazí současný den v týdnu. Pokračujte stiskem tlačítka **HOURL** nebo **MINUTE** dokud se na displeji nezobrazí skutečná hodina a minuta. V průběhu nastavování tlačítka **WEEK**, **HOURL** nebo **MINUTE** mohou být podrženy, aby se požadovaný údaj nastavil rychleji.
2. Po uvolnění tlačítek se nastavené údaje uloží.
3. Nastavení lze změnit opakováním předešlých kroků.

PROGRAMOVÁNÍ

1. Stiskněte tlačítko **TIMER**. Na displeji se zobrazí nastavení prvního zapnutí **ON**.
2. Stiskem tlačítka **WEEK** nastavíte den nebo skupinu dní. Čas nastavíte stiskem tlačítka **HOURL** a pak **MINUTE**.
3. Stiskem tlačítka **TIMER** ukončíte nastavení prvního času zapnutí a začnete nastavovat čas vypnutí prvního zapnutí **OFF**. Opakováním předešlého postupu nastavte čas prvního vypnutí **OFF**.
4. Stiskem tlačítka **TIMER** ukončíte nastavování prvního **OFF** a otevřete nastavování času druhého zapnutí **ON**. Opakováním kroku 2. a 3. nastavíte další časy zapnutí a vypnutí.
5. Po nastavení všech požadovaných časů stiskem tlačítka **CLOCK** nastavení ukončíte a tím jsou spínací hodiny připraveny k provozu.

K dispozici je 16 kombinací dnů nebo skupin dnů:

- Po/Mo, Út/Tu, St/We, Čt/Th, Pá/Fr, So/Sa, Ne/Su
- Po-Ne/Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su, Po-Pá/Mo, Tu, We, Th, Fr
- So, Ne/Sa, Su, Po-So/Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Po-St-Pá/Mo, We, Fr
- Út/Čt, So/Tu, Th, Sa, Po, Út, St/Mo, Tu, We, Čt, Pá, So/Th, Fr, Sa
- Po, St, Pá, So/Mo, We, Fr, Sa

Příklad nastavení každodenního zapnutí v 8:15 a vypnutí ve 22:15

- a. Po stisku tlačítka **TIMER** se na displeji zobrazí **ON**.
- b. Opakovaným stiskem tlačítka **WEEK** na displeji nastavte MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU.
- c. Stiskem tlačítka **HOURL** nastavte na displeji 6:00PM nebo 18:00.
- d. Stiskem tlačítka **MINUTE** nastavte na displeji 6:15PM nebo 18:15.
- e. Po stisku tlačítka **TIMER** se na displeji zobrazí **OFF**.
- f. Opakováním kroků c. a d. nastavte na displeji 10:15PM nebo 22:15.

Poznámka: Dejte pozor, aby se nastavené časy nepřekrývaly, zvláště při použití skupin dnů.

Nastavení ručního zapnutí ON/AUTO/MANUAL a vypnutí OFF

1. Stiskem tlačítka **ON/AUTO/OFF** se tyto tři režimy zapnou.
2. V režimu **MANUAL ON**, zapnuto nebo **MANUAL OFF**, vypnuto spínací hodiny nespínají podle nastavení v režimu **AUTO**.
3. Pokud je režim změněn z **MANUAL do AUTO**, hodiny si budou pamatovat nastavení v režimu **MANUAL** až do času příštího nastaveného času.

Formát zobrazení 12/24

Současným stiskem tlačítek **CLOCK** a **TIMER** můžete přepínat formát zobrazení času 12 hod. a nebo 24 hod.

Funkce SUMMERTIME (letní / zimní čas)

1. Současným stiskem tlačítek **CLOCK** a **ON/AUTO/OFF** v režimu **AUTO** se na displeji zobrazí **SUMMER** a hodiny se posunou o hodinu zpět.
2. Dalším současným stiskem tlačítek **CLOCK** a **ON/AUTO/OFF** se hodiny vrátí do původního nastavení.

Funkce náhodného zapnutí a vypnutí RANDOM

1. Pokud stisknete tlačítko **RANDOM** v režimu **AUTO** na displeji se zobrazí **RANDOM**.
2. Když tato funkce je zapnuta nastavená zapnutí a vypnutí budou prováděna náhodně v intervalu 0-32 minut mezi 18:00 a 6:00.

Kód	4731550
Příkon	3600 W
Max. proud	16 A
Doba sepnutí	1 minuta
Napájecí napětí	230 V / 50 Hz
Funkce	8 + RANDOM (náhodné)
Krytí	IP20
Pracovní teplota	-10°C až +40°C

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobek je ve shodě se všemi základními evropskými normami, které je možno na vyžádání předložit.

LIKVIDACE

Nefunkční výrobek musí být zlikvidován podle platných předpisů na ochranu životního prostředí!

Výrobce:

FK technics, spol. s r. o.
Koněvova 1883/62
130 00 Praha 3
fkt@fkt.cz
www.fkt.cz



verze: 06/21